

MST4AD(trifaze)

P1: İlk enerji gelirken devreye alma süresi

U1: Yüksek gerilim koruma değeri

U2: Yüksek gerilim hatasına geçtikten sonraki tekrardan devreye alma değeri

U3: Yüksek gerilim hatasına geçtikten sonraki tekrardan devreye alma süresi

U4: Yüksek gerilim hatasına geçmek için gereken süre

U5: Düşük gerilim koruma gerilimi

U6: Düşük gerilim hatasına geçtikten sonraki tekrardan devreye alma değeri

U7: Düşük gerilim hatasına geçtikten sonraki tekrardan devreye alma süresi

U8: Düşük gerilim hatasına geçmek için gereken süre

U9: 3 faz gerilim hatası değeri

U10: 3 faz gerilim dengesizliği değeri(20vac-99vac)

U11: 3 faz gerilim dengesizliğinden tekrardan devreye almaya değeri(5vac-94vac)

U12: 3 faz gerilim dengesizliği açma ve kapatma(aç-kapat)

U13: Faz sırası koruması(aç-kapat)

C1: Aşırı akım değeri

C2: Aşırı akım korumasından dolayı tekrardan devreyi açma süresi

C3: Aşırı akım korumasına geçmek için gereken süre

C4: 3 faz akım hatası değeri

C5: Devam eden aşırı akım koruma süresi



