

MLK5

1. Elcik

1. Elciğin pilini kontrol edin.
2. Elciği aktifleřtirmek için elcik yanındaki butona basın.
3. Modül üzerindeki anten kablosunu takın.

2. Kablo bağlantısı

1 numaralı terminal: Faz giriři

2 numaralı terminal: Nötr giriři

3 numaralı terminal: Nötr çıkıřı

4 numaralı terminal Faz çıkıřı

