

AF21 Hata kodları ve açıklaması

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| OUT1 | U fazı hatası                         |
| OUT2 | V fazı hatası                         |
| OUT3 | W fazı hatası                         |
| OC1  | Kalkarken yüksek akım                 |
| OC2  | Dururken yüksek akım                  |
| OC3  | Sabit hızda yüksek akım               |
| OV1  | Kalkarken yüksek gerilim              |
| OV2  | Dururken yüksek gerilim               |
| OV3  | Sabit hızda yüksek gerilim            |
| OL1  | Motor aşırı yüklenme                  |
| OL2  | Sürücü aşırı yüklenme                 |
| UV   | Düşük gerilim                         |
| SPI  | Giriş faz kaybı                       |
| SPO  | Çıkış faz kaybı                       |
| OH1  | IGBT veya köprü diyot yüksek sıcaklık |
| OH2  | Sürücü yüksek sıcaklık                |
| EF   | Dış arıza                             |
| CE   | 485 haberleşme hatası                 |
| ITE  | Akım algılama devresi hatası          |
| TE   | Motor oto tuning başarısız hatası     |
| EEP  | Okuma yazma hatası                    |
| PIDE | PID geribildirim kopması hatası       |
| Bce  | Frenleme ünitesi hatası               |
| END  | Çalışma süresi tamamlandı             |
| OL3  | Elektronik aşırı yüklenme             |
| PCE  | Keypad haberleşme arızası             |
| UPE  | Parametre yüklenememe arızası         |
| DNE  | Parametre indirememe arızası          |
| ETH1 | Toprakla kısa devre 1                 |
| ETH2 | Toprakla kısa devre 2                 |
| LL   | Elektronik düşük yük hatası           |