

AF23 HATA KODLARI

OC1	Kalkarken aşırı akım
OC2	Dururken hızda aşırı akım
OC3	Sabit hızda aşırı akım
OV1	Kalkarken aşırı gerilim
OV2	Dururken hızda aşırı gerilim
OV3	Sabit hızda aşırı gerilim
UV	Düşük gerilim
SPI	Giriş faz kaybı
SPO	Çıkış faz kaybı
drv	Modül arızası
OH1	Sürücü yüksek sıcaklık
OH2	IGBT modül yüksek sıcaklık
OL1	Sürücü aşırı yüklenme
OL2	Motor aşırı yüklenme
EF	Harici arıza
EEP	Okuma yazma arızası
CE	Haberleşme arızası
ItE	Akım algılama devresi arızası
FbL	PID geri bildirim arızası
BrOC	Frenleme ünitesi yüksek akım
Tun	Motor otomatik tanıma arızası
PG1	Enkoder sinyal kopması
OPT	Genişletme kartı doğru şekilde takılmamış.
GDF	Motor toprakta kısa devre
DEV	Hız sapması (aşırı büyük) hatası
FBO	PID geri beslemesinde sınır aşımı
OH3	Motor aşırı ısınma
24OL	Sürücü 24v çıkışı aşırı yüklenme
BCE	Üst kart arızası
PnCE	Pn haberleşme arızası
BLT	Bootloader arızası
Ver	Yazılım güncel değiş
UPdnE	Parametre yükleme indirme zaman aşımı
AIOC	AI1 akım input yüksek akım
Fan	Fan tıkalı
A-LS	Düşük güneş ışığı

A-tF	Depo ful
A-TL	Düşük yük birinci arızası
A-LL	Düşük yük
CBC	Çıkışta yüksek akım